

Produktdatenblatt gemäss Verordnung (EU) 2015/1186 Anhang IV
Product data sheet in accordance to regulation (EU) 2015/1186 Annex IV

<p>Hersteller / Trade mark</p> <p>Globefire</p>	<p>Ch. Leibfried GmbH Trademark: Globe-fire An der Bundesstrasse 2 49733 Haren/Ems - Germany Tel. Fax info@globe-fire.de / www.globe-fire.de</p>
<p>TYP Nr., Modellkennung(en) / <i>Type No., Model identifier(s)</i></p>	<p>Billy Elegance</p>
<p>Energieeffizienzklasse / <i>Energy efficiency class</i></p>	<p>A +</p>
<p>Energieeffizienzklasse (EEI) / <i>Energy efficiency index (EEI)</i></p>	<p>123</p>
<p>Direkte Wärmeleistung / <i>Direct heat output</i></p>	<p>8,0 kW</p>
<p>Indirekte Wärmeleistung / <i>Indirect heat output</i></p>	<p>.... kW</p>
<p>Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärme- leistung / <i>Useful efficiency at nominal heat output</i></p>	<p>90,0 %</p>
<p>Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast / <i>Useful efficiency at minimum load</i></p>	<p>.... %</p>
<p>Hinweise zu besonderen Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes / <i>Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater</i></p>	<p>-Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung / <i>Please read the instruction manual in detail, before commissioning</i></p> <p>-Dieses Gerät ist nur für die Wohnraumheizung zugelassen / <i>This product is approved for domestic heating only</i></p> <p>-Nur zulässige Brennstoffe verwenden / <i>Use only permitted fuels</i></p> <p>-Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Bauteilen müssen unbedingt eingehalten werden / <i>The fire protection and safety distances u.a. to combustible components must be strictly adhered to</i></p> <p>-Das Produkt darf nicht verändert werden / <i>The product may not be changed</i></p> <p>-Dem Produkt muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können / <i>The product must always be ambled to sufficient combustion air</i></p> <p>-Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören / <i>Air-exhausting systems can disturb the combustion air supply</i></p> <p>-Das Gerät muss regelmässig gereinigt werden / <i>The product must be cleaned regularly</i></p> <p>-u.v.m. (siehe Bedienungsanleitung) / <i>and much more (see manuel)</i></p>