

MONTAGEEMPFEHLUNG

Starke Verbindung. Kluge Technik.

PROFI DESIGN 322, 323, 324

Carl Prinz GmbH & Co. KG
 Jakobstraße 8 • D-47574 Goch
 Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0
 Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99
 E-Mail service@carlprinz.de



Profil anlegen

Basisprofil auf dem Untergrund anlegen.

Achten Sie auf eine ausreichende Dehnungsfuge zwischen Belag und Profil.

Beachten Sie das bei Abschlussprofilen wie Profi Design 324, zu aufsteigenden Bauteilen der Abstand so zu wählen ist, dass das Profil sich zwar verriegeln lässt aber Feuchtigkeit und Schmutz nicht in den Zwischenraum zur Wand eindringen sollte. Nutzen Sie daher zum Anpassen je ein Reststück ca. 1 cm eines Deckprofils 324 an den Außenseiten und in der Mitte welches Sie in das noch nicht befestigte Basisprofil einrasten und mit diesen Stücken an die Endposition des Profils verschieben.



Verschrauben:

Mit einem 3 mm - 5 mm Bohrer die zuvor vom Basisprofils auf den Untergrund übertragenen Bohrungen für die Dübel bohren. Die Bohrlöcher absaugen damit keine Bohrspäne in den Löchern- und auch keine störenden Bohrspäne unter dem Basisprofil verbleiben. Entsprechend den Bohrlöchern verwenden Sie bitte geeignete Dübel und Schrauben. Dem Profil sind keine Dübel und Schrauben beige packt. Führen Sie nun die geeigneten Dübel in die Bohrlöcher so ein, dass diese komplett in den Bohrlöchern versenkt sind. Setzen Sie die äußeren Bohrungen / Schrauben maximal 4 cm vom Seitenrand!

Bei Holzuntergründen kann die geeignete Schraube direkt durch die Befestigungslöcher in den Untergrund eingeschraubt werden.



Optional Verkleben:

Bei der Verklebung des Basisprofils auf dem Untergrund ist darauf zu achten, dass der Untergrund frei von Trennmitteln ist. Der Untergrund sollten den Vorschriften der VOB DIN 18 365 und DIN 18 252 sowie den Anforderungen der Ebenheit nach DIN 18 202 Toleranzen im Hochbau, Tabelle 3 Zeile 3 entsprechen.

Verwenden Sie einen Zwei-Komponenten- oder Gießharzkleber oder einen Kleber mit besonders hoher Klebekraft, beste Ergebnisse haben wir mit Hybrid- Klebstoffen erzielt. Legen Sie nun das Basisprofil in den Klebstoff ein und drücken es an. Ziehen Sie nach der Verklebung des Basisprofils überschüssigen Klebstoff glatt ab. Montieren Sie erst nach vollständiger Aushärtung des Klebstoffs das Oberprofil. Beachten Sie bitte die Herstellerangaben.



Oberprofil fixieren:

Unter Handdruck das Oberprofil in das Basisprofil drücken bis es eingerastet ist. Das Profil passt sich automatisch in Höhe und Neigung dem Bodenbelag an. Beim Fixieren unbedingt ein Schlagholz längs unterlegen, dann über die gesamte Länge mit einem Hammer anschlagen: Das Profil rastet so weit ein, bis es dicht an beiden Seiten anliegt.



Demontage:

Mit einem Stielspachtel vorsichtig unter das Oberprofil schieben und das Profil auf einer Länge von 20 cm gleichmäßig vorsichtig anhebeln. Die Verzahnung am Gelenkstück ermöglicht ein „Ausrasten“ des oberen Profils. Das Profil vorsichtig abziehen. Nach dem Säubern, Schleifen oder Neuverlegen des Bodenbelags kann das Oberprofil erneut im Basisprofil fixiert werden. Sollte das Basisprofil beschädigt sein ersetzen Sie dies bitte durch ein neues Basisprofil.



Mit Erscheinen verlieren alle bis dato herausgegebenen Montageempfehlungen zu diesem Artikel Ihre Gültigkeit. Stand: 05.07.2013. Änderungen Vorbehalten.