

## MONTAGEEMPFEHLUNG

Starke Verbindung. Kluge Technik.

### Montageempfehlung LPS 220

Carl Prinz GmbH & Co. KG  
Jakobstraße 8 • D-47574 Goch  
Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0  
Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99  
E-Mail [service@carlprinz.de](mailto:service@carlprinz.de)



#### Profil anlegen

Positionieren Sie das Basisprofil mit dem notwendigen Dehnfugenabstand zum Bodenbelag. Beachten Sie die Herstellerangaben. Zeichnen Sie gegebenenfalls die Bohrlöcher mittels eines geeigneten Stifts (Bleistift) an. Wir empfehlen, das Basisprofil mit dem Untergrund zu verschrauben, da hierdurch eine höhere Zug- und Schubfestigkeit gewährleistet wird.



#### Verschrauben: Abb.1

Mit einem 5 mm Bohrer die zuvor vom Basisprofils auf den Untergrund übertragenen Bohrungen für die Dübel bohren. Die Bohrlöcher absaugen damit keine störenden Bohrspäne in den Löchern und auch unter dem Basisprofil verbleiben. Führen Sie nun die dem Profil beige-packten Dübel in die gebohrten Löcher ein sodass die Dübel vollständig in den Bohrlöchern versenkt sind. Bitte verwenden Sie grundsätzlich alle beige-packten Dübel und Schrauben. Befestigen Sie nun das Basisprofil mit den beige-packten Schrauben auf dem Untergrund. Bei Holzuntergründen kann die Schraube direkt durch die Befestigungslöcher in den Untergrund eingeschraubt werden.



#### Optional Verkleben:

Bei der Verklebung des Basisprofils auf dem Untergrund ist darauf zu achten, dass der Untergrund frei von Trennmitteln ist. Der Untergrund sollten den Vorschriften der VOB DIN 18 365 und DIN 18 252 sowie den Anforderungen der Ebenheit nach DIN 18 202 Tolleranzen im Hochbau, Tabelle 3 Zeile 3 entsprechen. Verwenden Sie einen Zwei-Komponenten-Kleber oder einen Kleber mit besonders hoher Klebekraft. Ziehen Sie nach der Verklebung des Basisprofils überschüssigen Klebstoff glatt ab. Montieren Sie erst nach vollständiger Aushärtung des Klebstoffs das Oberprofil. Beachten Sie bitte die Herstellerangaben. Vergewissern Sie sich vor Montage des Oberprofils von der ausreichenden Haftzugfestigkeit des Basisprofils zum Untergrund.



#### Oberprofil fixieren Abb.2 + 3

Der Doppelsteg des Oberprofils wird über den Doppelsteg des Basisprofils gelegt und unter leichtem Druck fixiert. Die beigegefügteten Torx- Schrauben werden nun mittels eines Akku- Schraubers mit Bit- Torx (T10) in den Schraubkanal eingeschraubt. Stellen Sie sicher, dass der Akku- Schrauber auf eine niedrige Stufe eingestellt ist um ein Überdrehen der Schraubköpfe zu vermeiden.

#### Abb.4

Schrauben Sie die Torx- Schraube mittels eines Torx- Schraubendrehers (T10)

#### Demontage:

Zur Demontage des Profils lösen Sie unter Zuhilfenahme eines Akkuschauber mit Bit Torx T 10, vorsichtig die Schrauben. Die Schrauben können bei ordnungsgemäßer Anwendung erneut verwendet werden. Heben Sie das Oberprofil beim Rückbau leicht an, damit die Schrauben sich aus dem Bohrkanal herausheben.

Mit Erscheinen verlieren alle bis dato herausgegebenen Montageempfehlungen zu diesem Artikel Ihre Gültigkeit. Stand: 05.07.2013. Änderungen Vorbehalten.

Carl Prinz GmbH & Co. KG

Jakobstraße 8 · D-47574 Goch · Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0 · Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99 · e-Mail: [service@carlprinz.de](mailto:service@carlprinz.de) · [www.carlprinz.de](http://www.carlprinz.de)

Steuer-Nr. 116 / 5752 / 0088, Ust.-Id.-Nr. DE 120095629 · Kommanditgesellschaft; Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRA-Nr. 485

persönlich haftende Gesellschafterin: Prinz Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRB-Nr. 427 · Geschäftsführer: Joachim W. Prinz, Katharina Prinz