

### **Verarbeitungshinweise papermoon TÜRTAPETE in 2 Tapetenbahnen:**

1. Die Tapetenrolle ausrollen und die einzelnen Teile der Tapetenbahnen mit der Schere trennen.
  2. Alle Teile trocken auf dem Boden ausgelegt und die Anschlüsse an die nächste Bahn kontrollieren.
  - 3. Reklamationen werden nur im trockenen Zustand anerkannt**
  4. Kontrolle der Tür oder Wand auf Glätte der Oberfläche und Unebenheiten. Evtl. Nachspachteln erforderlich.
  5. Bitte die Grundierung (WAND) nicht vergessen!
  6. Alle Raumöffnungen (Tür, Fenster usw.) bleiben bis zur vollständigen Austrocknung der Fototapete geschlossen.
  
  7. Einkleistern der Bahn 1/2 mit handelsüblichem Tapetenkleister, der zu Ihrem Untergrund (TÜR/Wand) passt. nach ca. 5 min. weichen an der TÜR/ Wand anbringen und glatt streichen.
  
  8. Einkleistern der Bahn 2/2, nach ca. 5 min. weichen an der TÜR/ Wand anbringen, am vorherigen Teil mit 5mm paralleler Überlappung ausrichten. Anschließend glatt streichen.
  9. Fertig!
  
  10. Alle Bahnen können nach dem Anbringen des jeweiligen Teiles mit der Schere oder Cutter auf die Maße Ihrer TÜR/Wand gekürzt werden.
  11. Durch eine langsame Austrocknung der Tapete ziehen sich entstandene kleinere Falten auf der TÜR/Wand glatt. Die Tapete spannt sich auf der TÜR/Wand.
  12. Evtl. abgelöste Stellen können problemlos nachgeleimt werden.
  13. Viel Spaß mit Ihrem neuen Motiv!
-