



Einhell

CLASSIC

POWER X-CHANGE

Akku-Rasentrimmer

GC-CT 18/24 Li (1x2,0Ah)

Art.-Nr.: 3411125

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825654332

Mit dem Einhell Akku-Rasentrimmer GC-CT 18/24 Li wartet ein praktischer Helfer im Geräteschuppen, wenn begrünte Außenanlagen, Gärten und Ränder im heimischen Grün zugeschnitten werden sollen. Der Akku-Rasentrimmer ist Mitglied der Power X-Change-Reihe und arbeitet somit kabellos und fern jeder Stromquelle. Dank Flowerguard werden Blumen und Zierpflanzen effektiv vor Beschädigung geschützt. Kraftvoll arbeitet das Messer mit einer Schnittbreite von 24 cm und einer Umdrehung von bis zu 8.500 rpm. Der Führungsholm ist stufenlos teleskopierbar und lässt sich so an seinen Benutzer anpassen. Zum Lieferumfang gehören 20 Stück Kunststoffmesser, ein 2,0Ah Akku und ein Systemladegerät.

Ausstattung

- Flowerguard - Abstandshalter zum Schutz von Pflanzen/Bäumen
- Stufenlos teleskopierbarer Führungsholm
- Inkl. 20 Stück Kunststoffmesser
- Bequeme Zweihandführung durch Zusatzhandgriff
- Lieferung mit 1x 2,0Ah PXC Akku und Schnellladegerät

Technische Daten

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Akku | 18 V 2000 mAh Li-Ion |
| - Max. Betriebszeit | 55 min |
| - Ladezeit | 40min |
| - Umdrehungen Messer | 8500 rpm |
| - Schnittbreite Messer | 24 cm |
| - Anzahl Akkus | 1 STK |

Logistische Daten

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 1.77 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 2.79 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 930 x 160 x 130 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 11.66 kg |
| - Maße Exportkarton | 955 x 345 x 275 mm |



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser-Set PXC Trimmer
Rasentrimmer-Zubehör
Art.-Nr.: 3405730
EAN-Code: 400682560404
Einhell Grey



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



Ersatzmesser-Box PXC Trimmer
Rasentrimmer-Zubehör
Art.-Nr.: 3405736
EAN-Code: 4006825646283
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



2x 18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Trimmen¹
(null)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	40
2.0 Ah	55
2.5 Ah	65
3.0 Ah	80
4.0 Ah	125
5.2 Ah	160
6.0 Ah	180
8.0 Ah	250

Testaufbau:

1) Rasen